KOER®



数字网络会议主机

HB800

User Manual

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读此说明书

VER:A2

符号说明

本说明书的符号说明：

	危险： 对高度危险要警惕。
	警告： 对中度危险要警惕。
	注意： 提供除危险或告诫的帮助信息。

安全使用事项

在使用本装置之前，请仔细阅读说明书，并遵守有关操作和使用的警言，本说明书要妥善保管以备日后查用。

- ◆ **电源：** 本装置只能使用说明书所标注的电源种类。
- ◆ **电源线保护：** 要注意避免电源线被重物压挤，特别要注意电源线的插头、装置上的出线处及方便插座处，切忌拉、抽电源线。
- ◆ **水□湿气：** 不能放在离水源较近的地方使用，例如：浴缸、洗漱池、厨房水槽、洗手盆潮湿的地下室、游泳池附近等处。
- ◆ **温度：** 本装置必须远离热源。例如：散热器、加热电阻、各种炉子及其它发热装置（包括放大器）。
- ◆ **电击：** 必须注意防止物品或水流掉进内芯。如果掉进金属或其它导电物品，会使装置内部产生电击短路的危险。
- ◆ **盖板拆卸：** 因机内存有高压，非电子专业技术人员，切勿拆卸机壳，如果内部电子零件被非正常接触，可能发生严重电击事故。此事件本公司概不负责。
- ◆ **清洁：** 不要使用挥发性溶液。如：酒精、涂料稀释剂、汽油、挥发油等擦拭外壳，使用清洁的干布就行。
- ◆ **异常气味：** 当发现异常气味或浓烟时，应立即切断电源并拔出插头，与供货商或最近的维修部门联系，寻求维修服务。
- ◆ **长期闲置时：**
  - A. 为安全起见，请切断电源开关，拔掉电源插头。以防发生火灾。
  - B. 防止水、金属、易燃品或其它异物掉进机内，以免发生触电及火灾事故。若发生此类事故时，请立即切断电源，停止使用。并与本公司服务中心或所在购买商店联系，寻求维修服务。
- ◆ **注意：** 不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

警告：
不要把电源插头压在机器下面或夹在其他物品中间；不要把电源设置在人员来往频繁的地方，以免造成因插头破损而发生触电或火灾事故。

致顾客

尊敬的顾客：

感谢您选用本产品！为了保证阁下和机器的安全，同时令您能充分享受最佳的产品体验，在连接或操作之前务必细读本说明书，阅读后请将本说明书妥善保存好以备日后查用。

开箱检查：

拆开包装后，请先确认是否有因运输途中造成的损伤，并依照本手册要求接线并测试每项功能，如有问题请立即通知销售部。

注意：

- ◆ 购机时请检查机箱后板上的条形编码是否完整，各随机附件是否齐全等。
- ◆ 非指定维修部门打开过的机器将不在三包范围之内。
- ◆ 建议阁下将拆下的包装材料和随机附件等保存好以备日后搬运或维修时使用。

目　　录

安全使用事项. 01
致顾客. 02
本机特点. 03
前面板名称及功能介绍. 04
后面板名称及功能介绍. 05
系统连接图. 06
端子接线图. 07
HMLINK配接说明. 08-09
菜单功能说明. 10-12
软件操作与应用. 13-19
规格和性能指标. 20
故障与维修. 21

本机特点

本机器是一款定位于中小型会议音频处理需求，满足中大型会议室、远程视频会议解决方案而专向设计的产品。

▼电容触摸5吋彩色TFT液晶屏，800x480分辨率，中英文菜单操作，显示内容更全面直观。
▼使用ADI公司第四代高性能Sharc系列芯片做音频处理，主频最高可达400MHz，32位浮点运算，48kHz采样，高性能24bit ADC、DAC芯片。
▼支持16路HMLINK网络音频数字输入，采用专业顶级高动态话放输入电路，音质表现非比寻常。
▼2路卡侬输出，4HMLINK网络音频数字输出。
▼支持可选2路辅音输入输出。
▼设有音频矩阵调节分配功能，各输出输入混合比例可单独调节。
▼输入有5段参量均衡、扩展、压缩、反馈抑制、高低通、静音等功能。
▼输出有5段参量均衡、高低通、压限、延时、静音等音频调整功能。
▼每路输入可选择自动混音，自动混音直通数量，优先级，斜率任意设定。
▼支持USB、LAN通讯控制接口，配合专业的PC操作软件可轻松实现智能控制。
▼设有面板锁定功能。
▼RS232-IN支持对接中控控制。
▼具有RS485控制接口，可实现摄像跟踪功能。
▼RS232-OUT支持对接视频矩阵（HD4040），自动实现摄像画面联动。

适用场所：

政企会议、中小型的会议室、报告厅、中小型宴会厅、贵宾接见厅、会议中心、远程会议等场所。

前面板名称及功能介绍

前面板示意图：



1．彩色触摸屏

输出显示信息和各种正在调整的参数；触摸选项可选择设置项。

2．数字编辑轮

按下为确认键，左右旋转用于各参数界面的的参数数值调节。

3．USB外部接口

USB外部接口可连接电脑用于程序更新或由PC端软件直接操控本机。

机箱背板示意图：



1．电源开关(按下开关，接通电源，正常工作)，随机已提供了一条能与之配合的电源线。

2．AUX输入

3．AUX输出

4．卡侬输出

5．HMLINK输入接口

6．LAN网口

7．RS-485接口，可连接摄像头

8．RS-232接口,可连接中控

9．RS-232接口,可连接视频矩阵

系统连接图

连接注意事项：

先确认供电电压是否符合本机要求的220V-50Hz后。再连接外置电源端口



RS 232IN串口连接示意图：



RS 2320UT串口连接示意图：



RS 485连接示意图：



HMLINK配接说明

1、使用POE交换机。

2、所有HMLINK设备的内部连接使用CAT6线缆。

3、将HMLINK信号发送设备和HMLINK信号接收设备连接到同一局域网络。

4、PC接入HMLINK设备局网络中，打开HMLINK配置工具软件进行相关参数配置：

(1)选择DEVCIE CONFIG选项卡，选则HMLINK设备，配置HMLINK设备名、采样速率（Sample Rate）。HMLINK发送设备和接收设备的采样速率必须配成同一速率。



(2)配置路由，选择Routing选项卡，如下图所示，横向显示的HMLINK设备（Dante Receivers）是当前网络中搜索到的所有HMLINK接收设备，纵向显示的当前网络中搜索到的所有HMLINK发送设备（Dante Transmiters），用户依据实际应用需求进行路由配置。



菜单功能说明

编辑轮界面及参数说明

接通电源，开机屏幕显示如下参数：

开机界面液晶屏显示如图状态，等待时间33S后会自动跳转进入主界面。

主界面说明

主页显示当前实际电平；通过触摸可进入音频处理和系统设置；
通过编辑轮按键可控制静音开关；

输入菜单说明

每路输入中有增益、静音、相位、反馈抑制，通过触摸选定所需要调试的数据，然后转动EDIT编码轮设置数值。IN1- IN16参数数值相同，调试方法相同。(注：PEQ，自动增益等更详细参数只能在PC上调整)

输出菜单说明



每路输出中有增益、静音、延时，通过触摸选定所需要调试的数据，然后转动EDIT编码轮设置数值。OUT1- OUT8参数数值相同，调试方法相同。(注：PEQ，自动增益等更详细参数只能在PC上调整)

菜单功能说明

混合菜单说明

通过触摸选定所需要调试的通道，然后转动 EDIT编码轮设置数值。调节所需要的混合比例。

系统菜单说明

系统设置设有：时间和日期、面板锁、调用、保存、RS232 IN波特率、语言、屏幕亮度、屏保时间、网络设置、HMLINK和恢复出厂，通过过触摸选定所需要调试的功能，然后转动EDIT编码轮进行设置。

PC软件说明：

本机可通过无线网络或数据线与机器进行连接，软件界面显示如图1所示，通过点击软件右上方的“联机”图标，使机器与外部设备进行连接，此时出现无线连接和有线连接的选项，如图2所示，用户可根据需要进行连机。

图 1

图 2

软件操作与应用



输入



输出

注意：

- ◆ 由于产品的更新换代，使用PC软件时，请注意PC版本与机器版本对应。
- ◆ PC软件可以从本公司官网下载，或者服务您的业务人员获取。
- ◆ 如发现中控无法实现控制，请及时与本公司售后服务人员联系。

【启用】摄像跟踪功能总开关（上图红框所示）

开启状态，启动摄像跟踪功能，禁止对参数修改

关闭时，摄像机回到默认麦克风的位置

语音跟踪设置

阈值

MIC输入信号大于阈值时启用跟踪参数，参数范围-60.0~0.0dB

默认麦克风

当所有麦克风都没有输入时，摄像机指向默认麦克风所设置的位置， 0为全景位。

停顿时间

当前发言的麦克风可停顿最大时间。例：停顿时间设置为3秒，当前通道信号视为有效信号的场合下，讲话时停顿在3秒内，依然视作有效；若超时，视为无效。

切换时间

摄像机切换到某个麦克风设置的位置所需的最短发言时间，参数范围2S~11S。当某个麦克风的发言时间大于切换时间时，该通道信号被视为有效信号，摄像机自动转向通道设置的位置。（发言时间的计时规则：输入信号大于阈值时且连续的）

重发间隙

摄像跟踪命令重发时间间隔，单位ms，参数范围100~1000

重发次数

摄像跟踪命令重发次数，参数范围1~10

麦克风设置

麦克风编号

选择将要设置的麦克风编号，与输入通道对应。

优先级

两个或以上的话筒触发摄像跟踪时，摄像机指向优先级高的。当优先级相同时，依据先发言的为准。数值低的优先级高。

预设位置、摄像机编号、摄像机协议

这些设置与摄像机相关，必须和连接的摄像机对应

预设位置编号范围1~64.

对于摄像机编号，visca协议仅支持1~7

当MIC触发摄像跟踪时，将以相应的协议调用所设置的摄像机中的对应的预设位。

例：如上图，当1号麦克风成功触发跟踪，设备以VISCA协议调用1号摄像机中的2号预设位。

视频场景

联机视频矩阵HD4040后，调用HD4040的预设场景。

IN1/IN2信号

选话筒时，IN1/IN2只能接入MIC信号输入,不能接AUX信号。

选AUX时，IN1/IN2只能接入AUX信号输入，不能接MIC信号。

位于底部的【启用】为单通道开启/关闭摄像跟踪功能

摄像机设置

直接控制摄像机，用于调试摄像机。一般在使用跟踪功能前调整好摄像机位置，这部分参数将保存在摄像机上。

1.使用RS485将摄像机与本设备连接，选择好摄像机协议、波特率和地址，与摄像机上的设置一致；

2.选择预设位置编号，调节方向、焦距、变倍等参数，确定好一个位置的摄像机角度及画面呈现效果；

3.点击“保存”将参数保存，“清除”是删除当前选择的预设位置的信息，“调用”是直接命令摄像机转到指定的预设位置，“清除所有”是清除所有的预设位置的信息。（保存、清除、调用、清除所有的内容为----摄像机的角度、变倍、焦距、光圈）

4.设置全景位与上述基本一致，完成步骤2（此时，不需要调节预设位置的编号）后直接点击【设置全景位】即可。（全景位一般指面向会场全场的角度）

参数说明：

预设位

一个预设位包含的内容为---摄像机角度（指向）及在此角度下的画面参数（变倍、聚焦、光圈）

速率

该速率仅影响方向键（上、下、左、右等）引起的摄像机转动。与摄像跟踪转动速度及下述的预设位调用速度无关，这两种场合的速度请参考摄像机说明书进行修改。此外，不同协议下，速率范围不一致。

设置全景位

全景位一般指摄像指向会场全场的位置。

光圈

需要调节摄像机自身的设置，将曝光方式切换为“光圈优先”才能响应该功能。

变倍、聚焦、光圈这三种设置情况，需要通过输出画面来观察。

注意：

若发现摄像跟踪效果未达预期，请检查各项设置是否正确、匹配。优先检查“摄像机编号”、“摄像机协议”、“启用”、“默认麦克风”。

视频矩阵设置

直接控制视频矩阵（HD4040），用于调试视频矩阵。一般在使用跟踪功能前调整好视频矩阵设置，这部分参数将保存在视频矩阵上。

1.使用RS232将视频矩阵与本设备连接，选择好波特率与视频矩阵上的设置一致；

2.选择场景，输入通道、输出通道参数，确定好一个场景；

3.点击“保存”将输入输出保存到对应的场景，“调用”是直接命令视频矩阵调用已保存的场景（保存、调用的内容为----视频矩阵的场景）

4.设置默认场景与上述基本一致，保存后直接选择场景即可。（默认场景一般指面向会场全场的角度）

规格和性能指标

输入	HMlink数字输入，辅助AUX输入
阻抗	> 10k 欧姆
输出	平衡卡农输出，辅助AUX输出
输出阻抗	< 100 欧姆
最大输出电平	+19dBu
频率响应	±0.5dB 20Hz - 20kHz
信噪比	>105dB @ 1kHz,0dBu
失真	< 0.005% @ 1kHz,0dBu
分离度	>95dB (1K)
最大延时	999 mS.(调整步距 0.021 mS)
输入灵敏度	0 dBu
参数均衡器	输入5段PEQ，输出:5段PEQ.滤波器增益 -24dB 至 +24dB，步距为 0.1dB. 中心频率 20Hz - 20kHz， Frequency 20Hz - 20kHz 滤波器Q值/带宽 0.4 至 144.3
高通及低通滤波器	转折频率（高通） 20Hz - 20kHz 转折频率（低通） 20Hz - 20kHz 响 应贝塞尔/巴特沃斯12/18/24dB 林克维茨 - 瑞莱12/24/36/48dB
扩展器	门槛值：+20dBu 至 -40dBu 启动时间：3 至 100 毫秒 释放时间：启动时间的2,4,8,16 或 32 倍 比例：1:1-1:128
压限器	门槛值：+20dBu 至 -40dBu 启动时间：3 至 100 毫秒 释放时间：启动时间的4,8,16 或 32 倍
接口	输入/输出莲花插座，输出卡侬插座，USB接口， HMLINK接口， RS232 接口，网口，电源插口 3 芯 IEC 插座电源 110 至 240V 50/60Hz 耗电量 < 35瓦
净重	3.6 Kg
包装尺寸	605×310×126 mm

产品性能不断改进，上述规格有可能变更

标 配 清 单		
序 号	名 称	数 量
1	机器	1台
2	说明书/二 维码贴纸	1本
3	电源线	1条

注意:

为了避免在运输途中给您造成不必要损失，当本机出现故障时。在送维修之前请先按下列方法检查，待确定故障后再将本机包装好返回本公司售后维修服务中心，我们将愿为您提供热情维修服务。

故障现象	故障原因	解决方法
无声音输出且显示屏不亮	☒ 电源插座没电	☑ 检修供电系统
	☒ 电源插头没插	☑ 正确连接电源插头，并确保接触良好
无声音输出但显示屏点亮	☒ 信号线没有接好	☑ 按本说明书要求正确连接信号线
	☒ 主音量电位器关小	☑ 调节音量电位器
	☒ 信号插错位置	☑ 正确连接信号输入
	☒ 信号源无信号输出	☑ 检修音源系统
只有一个信号输出	☒ 信号线没有接好	☑ 按本说明书要求正确连接信号线
	☒ 信号线插错位置	☑ 正确连接信号输入
	☒ 信号线坏	☑ 检修信号线是否断路

仅适用于在非热带气候条件下安全使用。

仅适用于在海拔2000m以下安全使用。

KOER

智能音视频系统

九江慧明电子科技有限公司

地址：江西省九江市柴桑区沙城工业园九江慧明电子科技园

TEL:(0792)6889888 FAX:(0792)6889888